Nozioni e caratteristiche tecniche

• Struttura in legno

• imbottitura: poliuretano espanso a quote differenziate

• meccanismi in metallo

• materiale traspirante 3D

• Poliuretano espanso traforato sullo schienale e sulla seduta

• Attuatori a basso voltaggio

• Rivestimenti: Pelle, ecopelle, microfibra e tessuto cotone

• Sistema di ventilazione automatico tramite ventole posizionate con supporti in materiale plastico sia sotto la seduta sia sotto lo schienale, il tutto azionato da una pulsantiera a basso voltaggio.

Pulsantiera ventilazione automatica.



indicatori luminosi intensità
indicatori luminosi funzione attiva
indicatori funzione: SCHIENA (ONDA) – SEDUTA – RENI

pulsanti regolatori intensità

Funzionamento

• a riposo il telecomando è completamente spento
• per attivare una delle funzioni (SCHIENA, SEDUTA, RENI) premere il pulsante corrispondente e si accenderà l'indicatore luminoso sovrastante
• per disattivare la funzione interessata premere il pulsante corrispondente e si spegnerà l'indicatore luminoso sovrastante.
• per aumentare l'intensità della ventilazione premere il pulsante +
• per diminuire l'intensità della ventilazione premere il pulsante –
• il livello di intensità raggiunto si legge in alto (scala da 1 a 5)
• per attivare la funzione ONDA ∽ premere il pulsante SCHIENA per 3 secondi
• per disattivare la funzione ONDA ∽ premere uno qualsiasi dei pulsanti funzione SCHIENA, SEDUTA o RENI.

Nota

Un dipositivo TIMER provvede a spegnere automaticamente tutte le funzioni e i leds di segnalazione dopo un periodo d'inattività di circa 30 minuti.